

Programovanie elektronických kľúčeniek k vrátniku Classe 300x (wifi)

Na to aby ste mohli otvárať zámok pomocou elektronických kľúčeniek, je potrebné ich najprv pre túto funkciu nastaviť :

1. Kľúčenky sa nastavujú v programovacom móde, ktorý je potrebné spustiť
2. V programovacom móde sa nastaví kľúčienka na správu systému,
3. pomocou ktorej sa nastavia kľúčenky pre obyvateľov.

Ak by celkové nastavenie kľúčeniek neprebehlo úspešne vyresetujte vstupný panel (čítačku) a skúste nastavenie kľúčeniek odznova.

1. Programovací mód

Zložte predný kryt zo vstupného panelu. Stlačte a podržte tlačidlo programovania, dovtedy, kým nezačne blikať LED kontrolka zámku dverí (2 bliknutia) a nezaznie potvrdzovací tón (1 pípnutie)

UPOZORNENIE ! : Čas medzi krokom 1 a 2 nesmie prekročiť 30sec.

2. Vytvorenie MASTER kľúčienky – kľúčienka na správu systému

Kľúčienku na správu systému (MASTER) priložte k čítačke a počkajte, až kým sa nerozsvieti LED kontrolka zámku dverí a nezaznie dvojité potvrdzovací tón (2 pípnutia).

Poznámka 1 : Ak uloženie neprebehlo úspešne, LED kontrolka zámku dverí a LED kontrolka pripojenia sa rozsvietia v rovnaký čas a zariadenie vydá dlhé pípnutie.

Poznámka 2 : Kľúčienka na správu systému (MASTER) neovláda otváranie zámku dverí, umožňuje len programovanie kľúčeniek obyvateľov (RESIDENT kľúčeniek).

UPOZORNENIE ! : Medzi vytvorením MASTER kľúčienky a RESIDENT kľúčienky je nutné počkať 40sec.

3. Vytvorenie RESIDENT kľúčienky – kľúčenky pre obyvateľov

- a. Kľúčienku MASTER priložte k čítačke a počkajte, až kým sa nerozsvieti LED kontrolka zámku dverí a nezaznie potvrdzovací tón (1 pípnutie).
- b. Na vytvorenie RESIDENT kľúčienky vezmite novú kľúčienku a priložte ju k čítačke. Držte ju priloženú k čítačke, až kým sa nerozsvieti LED kontrolka zámku dverí a nezaznie potvrdzovací tón (2 pípnutia). Následne je RESIDENT kľúčienka vytvorená.
 - i. Krok b. opakujte, až pokiaľ nie sú pridané všetky RESIDENT kľúčenky.
- c. Na potvrdenie ukončenia procesu vytvárania RESIDENT kľúčeniek priložte kľúčienku MASTER k čítačke alebo počkajte 40sec. Dve krátke pípnutia potvrdia, že vytvorenie RESIDENT kľúčeniek prebehlo úspešne.

RESET vstupného panela (čítačky)

Zložte predný kryt zo vstupného panelu. Odstráňte svorku BUS (vypojte vstupný panel z napájania). Stlačte a držte stlačené tlačidlo programovania, znovu pripojte zdroj napájania. Tlačidlo programovania držte stlačené dovtedy, kým nezačnú striedavo blikať LED kontrolky zámku dverí a pripojenia, a nezaznie dlhé pípnutie.